


pure:verb

Reverb, Preciso

Conteúdo

Bem vindo ao pure:verb	3
Instalação	4
Autorização	5
Interface do usuário	6
Começando	7
Sintonia fina	8
Configurações	9

Bem vindo ao pure:verb

O Pure:verb torna incrivelmente fácil criar um efeito de reverberação que combine com as características de qualquer material de origem.

O plug-in permite que você crie efeitos de reverberação que se encaixam perfeitamente em qualquer sinal de entrada, e oferece um conjunto de controles simples, porém poderoso, para moldar seu som. O Pure:verb analisa as características espectrais do áudio de entrada antes de construir um perfil de reverberação impecável que se encaixa perfeitamente. A reverberação calculada cuidaautomaticamente de graves exagerados, médios turvos eagudos estridentes - tudo o que resta é deixar a criatividade e a visão sonora levá-lo a encontrar a vibe desejada.

Requisitos de sistema

CPU
Intel Core i5
AppleM1

RAM
4GB

Operating systems
Windows 10+ (64 bit)
Mac OS 10.12+

OpenGL Version 3.2+

⚠ Você precisará de privilégios de administrador para instalar com sucesso

Mac OSX

Para iniciar o processo de instalação, abra aimagem de disco sonible_pureverb_osx_x.x.x.dmg. Isso irá montar a imagem e abrir uma janela doFinder mostrando o conteúdo do pacote deinstalação.

Para instalar o pure:comp em seu sistema,execute o arquivo de instalação pureverb.pkg.

O instalador irá guiá-lo pelos passosnecessários para instalar o pure:comp em seucomputador. O pure:comp será instaladoautomaticamente nos locais padrão para pluginsde áudio.

Default folders:

Audio Unit
```
/Library/Audio/Plug-Ins/Components/
```

VST
```
/Library/Audio/Plug-Ins/VST/
```

VST3
```
/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
```

AAX
```
/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/
```

Windows

Para iniciar o processo de instalação, extraia o arquivo zipbaixado sonible_pureverb_win_x.x.x.zip em seu discorígido e execute o instalador.O instalador irá guiá-lo pelos passos necessários parainstalar o pure:comp em seu computador. O pure:compserá instalado automaticamente nos locais padrão paraplug-ins de áudio.Pastas padrão:

VST3
```
C:\Program Files\Common Files\VST3\
```

VST
```
C:\Program Files\Common Files\VST\
```

AAX
```
C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins
```

Sistema de licenciamento

Você pode escolher entre dois sistemas de licenciamento: baseado em máquina ou iLok (dongle USB).

Ao criar uma conta de usuário em www.sonible.com e registrar seus produtos - se eles não estiverem visíveis em seu painel, você pode gerenciar suas ativações de plug-in.

Baseado em máquina

Cada chave de licença permite que você instale o pure:comp em dois computadores com IDs de sistema únicos. Esses IDs de sistema são calculados durante a ativação da licença.

A mesma licença pode ser usada por vários usuários, mas cada usuário deve desbloquear individualmente a versão completa do pure:comp em sua conta.

No caso de uma ID de sistema ser alterada (por exemplo, substituição do disco rígido), você pode revogar / ativar o plug-in ao lado da respectiva ID de sistema no Painel de Controle da sua conta de usuário sonible.

iLok

Se você deseja transferir uma ativação para seu iLok, certifique-se de que o plug-in esteja registrado em sua conta de usuário sonible. Clique no botão “transferir para iLok“ ao lado do plug-in em seu painel e siga as instruções.

Observação: os dongles iLok de 1ª geração e a iLok Cloud não são atualmente suportados.

Desbloqueando

Se você comprou uma licença para o pure:componline, receberá sua chave de licença por e-mail.

Desbloqueio baseado em máquina

Ao abrir o pure:comp pela primeira vez, uma janela denotificação será exibida solicitando que você desbloqueieo pure:comp com uma chave de licença válida.

Certifique-se de que seu computador esteja conectadoà internet antes de iniciar o processo de registro. Insirasua chave de licença e clique em “registrar“. O plug-inagora irá se comunicar com nosso servidor paraverificar se a licença é válida. Se for - aproveite! :)

iLok

Se você transferiu sua licença para um iLok,simplesmente conecte o iLok ao seu computador. Oplug-in será automaticamente registrado - aproveite!


Se você não receber o e-mail dentro de algunsminutos, verifique sua pasta de lixo eletrônico antes deentrar em contato com nosso supporte (support@sonible.com)


Versão Trial (Teste)


Para executar o pure:comp no modo de demonstração, bastaclicar em “Experimentar“ e você poderá usar o pure:comp poralguns dias sem limitações. (Consulte nosso site para obtermais informações sobre o período de demonstração atual dopure:comp). Quando o período de demonstração expirar, vocêprecisará comprar uma licença completa para continuarusando o plug-in.

Requisitos de conexão com a Internet.

Os plug-ins da sonible só precisam de uma conexão com ainternet durante o período de teste e para a ativação inicial dalicença. Durante o período de teste, o plug-in precisa se conectarà internet toda vez que for usado. Depois que a licença do seuplug-in for ativada com sucesso, não será mais necessária umaconexão com a internet.







Seção de Aprendizado
Inicie o processo de aprendizagem e selecione um perfil adequado.

Medidor de Saída
Monitore o nível do sinal de saída.


Visor de Reverberação
Monitore o efeito de reverberação em tempo real.


Synthetic
Ajuste um caráter de reverberação sintético.


Size
Controle o tamanho do espaço de reverberação virtual.

Mix
Controle a relação entre o som direto e o efeito de reverberação.

O Pure:verb está equipado com um recurso de aprendiza-doexclusivo que garante que cada reverberação calculada-pelo plug-in se ajuste às características espectrais etempo-rais do seu sinal de entrada:







1. Perfil

Um perfil calibra o processamento do Pure:verb para umafonte de som específica. Você sempre pode iniciar o processode aprendizagem com o perfil “Universal“ e depoismudar para um perfil mais específico mais tarde.

2. Playback & aprendizado


O Pure:verb precisa de um sinal de áudio de entrada parao processo de aprendizagem. Assim que a repro-duçãocomeçar, clique no botão verde de gravação e deixe oPure:verb ouvir seu sinal.

3. Pronto!

Quando o processo de aprendizagem estiver concluído, oPure:verb ajusta e desbloqueia automaticamente todos osparâmetros do plug-in.

Dica: se você quiser que o plug-in aprenda de uma seçãodiferente do seu sinal de entrada, basta iniciar a reproduçãode áudio a partir desse ponto e clicar novamente no botãode aprendizagem. Observe que você sempre deve reiniciaro processo de aprendizagem quando trocar os sinais deentrada (por exemplo, usar uma amostra diferente), casocontrário, o efeito de rever-beração não se ajustará maisao seu sinal.

Embora o processamento inteligente do Pure:verb permitaencontrar instantaneamente um espaço de reverberaçãopara o seu sinal, o plug-in também permite ajustar osresultados para corresponder à sua visão sonora.



Synthetic

Com o parâmetro sintético, você pode dar ao seu efeitode reverberação um caráter mais artificial.

Valor próximo à 0

Um valor sintético próximo a 0 leva a uma reverberaçãonatural que soa como se o sinal reverberado tivesse sidogravado em um ambiente real. A reverberação darátoques finais ao seu sinal sem mudar muito seu caráter.Funciona muito bem ao trabalhar com instrumentosacústicos ou vocais limpos.

Valores próximos à 100

Um valor sintético próximo a 100 leva a uma reverberaçãoartificial que não tenta simular uma sala real, mas jogacom diferentes características de reverberação. Use umareverberação com som artificial se quiserintencionalmente mudar o caráter de um sinal e tornar areverberação audível como um efeito criativodistintamente.

Reverb Mode

No modo normal, o pure:verb atua como um efeito dereverberação “típico“. Este modo é a escolha certa sevocê simplesmente deseja posicionar seu sinal de origemem um espaço de reverberação virtual (realista).

Infinite

Em modo infinito, pure:verb irá gerar um tempo dereverberação infinito. Esse modo é ótimo se você desejacriar camadas entrelaçadas de sons ambiente.

Reverse

Em modo reverso, o efeito de reverb é invertido. Estemodo cria efeitos de som “implodindo“ interessantes,particularmente para sons transientes como bateria.

Bounce

No modo bounce, o efeito de reverberação está pulandopara frente e para trás. Este modo ajuda a gerar belospadrões rítmicos, especialmente ao usar valores grandespara o tamanho.

Mix

O parâmetro “mix“ controla a relação entre o sinal seco(direto) e o sinal modificado (reverberado). Quanto maior ovalor, maior a proporção do sinal modificado. Ao usar oPure:verb como um efeito de inserção, geralmente érecomendável usar valores de mix entre 10% e 50%. Aousar o Pure:verb como um efeito de envio, você podemanter um valor de mix de 100% (apenas sinal úmido), jáque a saída será posteriormente misturada com o sinalseco dentro do mixer do seu DAW.

Size

O parâmetro “size“ permite controlar o tamanho do espaçode reverb virtual. Os círculos móveis do display de reverbvisualizam o impacto no efeito de reverb resultante.


Valores de Size pequenos

Um espaço de reverb pequeno (pequeno valor de size) resultará em um tempo de reverb bastante curto. Issoleva a um efeito de reverb íntimo que confere ao som umtoque quente e pessoal. Pequenos espaços de reverbsão ideais se você trabalha com vocais suaves ouinstrumentos solo nos quais deseja preservar a intimidadee definição do sinal.

Valores de Size grandes

Um espaço de reverb grande (valor de tamanho grande) levará a um tempo de reverb mais longo e gerará umefeito de reverb mais imersivo e denso. Um grandeespaço de reverb é ótimo se você quiser imergircompletamente o sinal em um reverb denso e vibrante,por exemplo, ao trabalhar com pads de sintetizador ousons orquestrais.

Para acessar a página de configurações, clique na pequena engrenagem no canto superior direito.



Show tooltips

Ative/Desative as dicas de ferramentas ao passar o mouse

Use OpenGL

OpenGL pode causar problemas de renderização emcertos hardwares de computador. Use essa opção paraddesativar o OpenGL.

Share anonymous user data with sonible

Habilitar para compartilhar dados de usuáriocompletamente anônimos com a sonible e nos ajudar amelhorar o pure:verb.help us improve pure:verb.

Plug-in & Licensing information

Aqui você pode encontrar o nome e a versão doseu plug-in, bem como a chave de licença (quandonão licenciado via iLok).

Atualização

Quando uma nova versão do plug-in estiverdisponível, você receberá uma notificação aqui eisso também será indicado por um pequenoponto na engrenagem na visualização principaldo pure:verb. Clique no texto verde para baixar aversão mais recente.

www.sonible.com/pureverb

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©2023, sonible GmbH. All rights reserved.
Engineered & designed by sonible in Austria.

sonible GmbH
Haydngasse 10/1
8010 Graz
Austria
phone: +43 316 912288
contact@sonible.com

www.sonible.com